


对 HID 版本 **Beloader Pro** 用户, 请按照下面流程操作:

1: 下载 [Beloader Pro 20230310.1200](#) 并解压

2: 下载 [HID Manager 2.0](#) , 解压并运行.



3: Beloader Pro 再次进入升级模式(按住配对按钮不松开插入),根据软件界面提示进行升级和设置 (注意点击 Save)。

4: 移除 Beloader Pro, 并正常使用.